

Monteringsanvisning för glesform avsedd för I-element

När du bygger med I-element måste du använda glesform.

Här är ett förslag på en glesform som kan användas till I-element.

Den översta horisontella regeln ska sitta i nivå med sockelementet. Najtråden som är fastgjuten i I-element fästs i översta regeln. Vid 600 mm höga element bör man använda tre horisontella regler. Annars räcker det med två.

Ju klenare horisontell regel, desto tätare mellan stöttorna.

